


Инструкция по установке гофры-компенсатора выхлопной системы TIXONA

Шаг №1

Измерьте длину старой гофры L и наружный диаметр трубы D . **Отрежьте** старую гофру.




Шаг №2

Подберите новую гофру по следующим параметрам:

Диаметр новой гофры = наружному диаметру трубы D ;

Длина новой гофры = $L + 2h$, где L – длина старой гофры, h – расстояние, на которое труба вставляется в гофру. $h = 10 - 20$ мм.



Шаг №3

Вставьте трубу в гофру на 10-20 мм.

Оберните сетчатую оплетку гофры негорючим материалом для защиты от брызг сварки и предотвращения нарушения ее целостности.

Шаг №4

Прихватите несколькими точками сварки по окружности. **Убедитесь**, что при установке на автомобиль гофра не натянута или не сжата.

Шаг №5

Проведите окончательную сварку гофры по всей окружности, **соединив** внешнее кольцо со всеми слоями гофры.